

Bフレッツ接続設定方法 RT-200

1. インターネットエクスプローラを起動し、アドレス欄に[192.168.1.1]を入力し[Enter]キーを押します。[初期設定]画面が表示されます。管理画面にログインするためのパスワードを決めます。[確認] ボタンをクリックして [送信] ボタンをクリックします。[初期設定に成功しました] という画面が表示されますので [OK] をクリックします。
2. [192.168.1.1 へ接続] のウィンドウが表示されます。ユーザー名、パスワードを入力し、[OK] をクリックします。
3. [かんたん設定] 画面が表示されます。接続ユーザー名、接続パスワードを入力し、[確認] ボタン、[送信] ボタン、[反映] ボタンを押します。
4. 「設定したデータを本商品へ設定し、システム更新を行います。宜しいですか？」というメッセージでシステム更新確認のダイアログが表示されます。[OK] ボタンを押します。
5. 自動的に [かんたん設定] 画面が表示されるまでお待ちください。[かんたん設定] 画面が表示されましたら、ランプの点灯状態を確認します。
[PPP] ランプが緑点灯することを確認します。
6. ブラウザでインターネット接続が出来ているか確認します。